

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный интерфейс предназначен для беспроводной связи между блоком управления газовой системы, установленной на автомобиле, и компьютером. Универсальный интерфейс работает с газовыми системами: **PRIDE by AEB (PRIDE OPTIMUS, PRIDE SMART Inject, PRIDE Turbo OBD+), AEB S.p.A. (KING, LOVATO, VIKARS, ELPIGAS, Landi, Landi Renzo, Zavoli, Tartarini), AUTRONIC (ZENIT, ZENIT PRO, COMPACT, Prins-4, GREENGAS AERO, AUTOGAS ITALIA), RABBIT, TAMONA, DIEGO G3, KME NEVO, LECHE MiniSec, LPG TECH, ATIKER, WENTGAS, STAG-4 plus, STAG -300 ISA2, STAG-300 premium, STAG QBOX PLUS, STAG QBOX BASIC, STAG QNEXT PLUS, STAG QMAX PLUS, STAG 400 DPI, STAG DIESEL, STAG GoFast** и др. и вариаторами: **МИКРОЛУЧ (Ind, Hall, Hmel, 3D Hmel, 3D Hall); STAG(TAP-01, TAP-02, TAP-03).**

Каждая газовая система работает в одном из пяти режимов. Режим определяется цветной световой подсветкой на интерфейсе.

Требования к компьютеру:

ОС WINDOWS ver. 7.0 и выше; адаптер Bluetooth и программное обеспечение соответствующей газовой системы установленной на автомобиле.

Технические характеристики:

Напряжение питания-12 V (бортовое питание автомобиля);

Рабочая температура- от -10° C до +70° C;

Рабочий радиус связи – до 10 м.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Подключение к газовой системе:

1. Универсальный интерфейс подключается непосредственно через собственный разъем. Он используется для газовых систем STAG и систем имеющих идентичный диагностический разъем.

2. Для газовых систем типа TAMONA, DIEGO G3, KME NEVO, МИКРОЛУЧ и др. с разъемом типа MOLEX 8 pin (квадратный, белый разъем) универсальный интерфейс подключается через дополнительный кабель-переходник.

3. Для газовых систем типа ZENIT (все системы AUTRONIC) с разъемом типа AMP 4pin (плоский, черный разъем) универсальный интерфейс подключается через соответствующий дополнительный кабель-переходник.

4. Для газовых систем Pride by AEB и AEB S.p.A. отдельный кабель-переходник типа AMP 4pin.

Выбор режима (системы):

1. При подключении интерфейса к диагностическому разъему газовой системы можно переключать режимы. Это необходимо делать при смене газовых систем.

2. Однократное нажатие на кнопку переключает интерфейс в следующий по очереди режим. Переключение происходит циклично - на один режим до нужной газовой системы. Многократное мигание и после постоянное свечение

соответствующего светодиода подтверждает установку универсального интерфейса в заданный режим.

Подключение к ПК:

1. Первое подключение универсального интерфейса к ПК осуществляется стандартным образом, так называемым согласованием устройств. Компьютер определяет устройство и запрашивает пароль. Пароль для согласования - «1234».

2. Перезагрузить ПК.

3. Запускать программу на ПК соответствующей газовой системы нужно после установки соответствующего режима на универсальном интерфейсе.

4. Запускаем соответствующую программу ГБО на ПК и выходим на соединение с универсальным интерфейсом. В подтверждение соединения ПК с интерфейсом, будет светиться последний (крайний справа от кнопки) синий светодиод. В случае свечения всех светодиодов интерфейса необходимо отсоединить интерфейс и заново подсоединить его к диагностическому разъему газовой системы. После проследить правильность соединения интерфейса с компьютером.

Есть два варианта подключения газовых программ:

а. Установка соответствующего номера порта. Для выполнения этого способа нужно посмотреть № в свойствах ВТ устройств. (Например—для ZENIT(старых версий) необходимо чтобы № порта был до 9 и меньше).

б. Автопоиск.

ПРИМЕНЕНИЕ:

○ **желтый** Pride by AEB, AEB S.p.A., TAMONA, DIEGO G3, KME NEVO.

○ **красный** LPG TECH, ATIKER, WENTGAS

○ **белый** STAG-1.14, STAG-4, STAG-300 ISA2, STAG-300 premium.

○ **синий** STAG QBOX PLUS, STAG QBOX BASIC, STAG QNEXT PLUS, STAG QMAX PLUS, STAG 400 DPI, STAG DIESEL, STAG GoFast.

○ **зеленый** все системы AUTRONIC (ZENIT, ZENIT PRO, COMPACT, AUTOGAS ITALIA, PRINS-4, GREENGAS AERO), RABBIT-32.

○ **синий** режим подключения к ПК (светится - подключен, не светится - не подключен).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия на универсальный интерфейс распространяется в течении 6-ти месяцев с момента продажи. При этом были выполнены условия использования: нет механических повреждений корпуса и платы интерфейса, не было воздействия влаги, воды, тосола и др. жидкостей на интерфейс.

Комплект поставки:

Универсальный интерфейс – 1шт.

Кабель-переходник – 2шт.

Руководство по работе – 1шт.