

Установка датчика давления
PRESSURE SENSOR INSTALLATION

2 - A






Схема подключения сенсора уровня
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM

2 - B

0..90 OHM сенсора уровня (пропан-бутан)
0..90 OHM LPG LEVEL SENSOR



Метановый сенсора уровня 806 (манометр)
CNG SENSOR Type 806



Пропановый сенсора уровня тип 1050
LPG SENSOR Type 1050




Схема для подключения и эмуляции Лямбда-зонда
WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION

2-C




Схема подкл. Программируемого провода
SERVICES WIRING DIAGRAM

2-D

